


Bewegungsgerät Tretboot Timber

Das Bewegungsgerät Tretboot ist das perfekte Fitnessgerät für Fitnessparks im Freien. Ein ideales Bewegungsgerät für Senioren. Jetzt auf [Freisport.de](https://www.freisport.de) bestellen!

Artikelnummer CO-SW13s



Produktbeschreibung

Das Bewegungsgerät Tretboot Timber ist ideal für das regelmäßige Bewegungstraining an der frischen Luft. Es wurde für die Verbesserung der Agilität konzipiert und richtet sich vor allem an Senioren.

Mit seinem ansprechenden Design aus rostfreiem Edelstahl und hochwertigem Teakholz harmonisiert dieses Bewegungsgerät optisch perfekt mit seiner Umgebung, sei es in der Innenstadt, in der freien Natur, in einem Park oder in einem Wohnviertel.

Regelmäßiges Training mit dem Bewegungsgerät stärkt die Muskulatur in Waden, Oberschenkeln und Gesäß. Zusätzlich können insbesondere ältere Nutzer an diesem Fitnessgerät ihre Beweglichkeit und ihre Ausdauer verbessern.

Ein leichtes Bewegungs- und Krafttraining ein- bis zweimal wöchentlich kann die Lebensqualität besonders von älteren Menschen deutlich steigern. Das Training erhöht nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit.

Material:

Das Outdoor Fitnessgerät wird aus Edelstahl und Teakholz gefertigt. Aufgrund der robusten Materialien und der hochwertigen Verarbeitung ist das Fitnessgerät resistent gegen Korrosion und Vandalismus. Das Fitnessgerät ist witterungsbeständig und überzeugt durch eine hohe Lebensdauer.

Auf die Teakholz-Elemente geben wir 2 Jahre Garantie. Sollten in diesem Zeitraum durch Witterung Schäden am Holz entstehen, senden wir für das betroffene Element ein Austauschteil (gilt nicht bei Vandalismus, Graffiti oder Schäden durch Werkzeuge).

Auf Anfrage stellen wir Ihnen als Planungsbüro gerne die entsprechende DWG Datei zu diesem Produkt zur Verfügung!

Produkteigenschaften

Material Metall, pulverbeschichtet

Muskelgruppen Waden

Nutzergruppe Sportler

Trainingsziele Kraft

Weitere Bilder

